



Recomendações para remoção de distintivos de camisas escoteiras

Para a remoção de distintivos, recomendamos a utilização dos seguintes produtos: Álcool em gel ou líquido 70° (para uso geral) ou superior (para acender churrasqueiras e lareiras), encontrados em qualquer supermercado e em lojas especializadas.

Procedimento:

- a) Aplicar o álcool sobre o distintivo e deixar agir por até 5 minutos;
- b) Retirar cuidadosamente o distintivo;
- c) Caso necessário, para retirar o excesso de cola remanescente na camisa, esfregar levemente a área e lavar o local;
- d) Se após realizar o procedimento ainda permanecer cola no tecido, aplicar novamente o álcool, seguindo os passos já citados;
- e) Não recomendamos que o álcool permaneça por muito tempo em contato com o tecido da camisa, para que não possa gerar danos ao material, portanto lave sempre a peça de roupa ao final da remoção.

Observações Gerais:

1. Não é aconselhável a utilização de qualquer outro produto químico/abrasivo no vestuário escoteiro;
2. Favor observar as demais instruções e restrições de uso do álcool, constantes em sua respectiva embalagem;
3. Qualquer uso dessa espécie de produto deverá ocorrer por adultos ou sob a observação direta destes;
4. Exposições a altas temperaturas e outras tentativas de remoção térmica devem ser evitadas de todas as formas, para não acarretar danos ao material, sempre respeitando o limite de temperatura de exposição indicado na etiqueta que acompanha o produto.

Recomendações para aplicar novos distintivos

Aplicação termocolante (por termotransferência):

Os produtos que possuem acabamento termocolante podem ser aplicados com ferro elétrico. Para este tipo de aplicação certifique-se sempre se o mesmo é resistente à temperatura máxima do ferro elétrico, verificando a etiqueta do produto.

- a) Identificar o local de aplicação na camisa de acordo com o POR e posicionar o distintivo no local indicado;
- b) Para fazer a aplicação, ligue o ferro elétrico na temperatura máxima aceitável para o tecido. Não utilize a opção vapor do seu aparelho;
- c) Posicione a etiqueta, com o verso para baixo, no local em que deseja aplicá-la;
- d) Coloque outro tecido fino de algodão na cor branca sobre a etiqueta, para protegê-la do contato direto com o ferro;
- e) Pressione com força o ferro já quente sobre a etiqueta fazendo movimentos circulares constantes para que toda a superfície seja ativada, durante 9 segundos;
- f) Pronto, sua etiqueta termocolante está aplicada;
- g) Para conservá-la, deve-se evitar no dia a dia o contato direto com o ferro elétrico por muito tempo.

Aplicação por costura (à máquina ou manual):

- a) Identificar o local de aplicação na camisa de acordo com o POR e posicionar o distintivo no local indicado;
- b) Fazer a costura na borda do distintivo manualmente ou em máquina de costura.

Curitiba, 26 de maio de 2014.

Loja Escoteira Nacional
União dos Escoteiros do Brasil